プッシュ式レジスター
取扱説明書 （お客様用）

【KS−8841シリーズ】
（本体外寸法□132mm）
【KS−8641シリーズ】
（本体外寸法□184mm）



この度は、キョーワナスタ プッシュ式レジスターをお買い上げいただき、
ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。





【KS-8841PR3】【KS-8641PR3】をお買い求めのお客様

※フィルターを弊社ホームページよりお買い求め頂くと、フィルターを取り付ける事ができます。
【KS-8841PR3】にフィルターを付ける場合、フィルターKS-FK8841をお使いください。
【KS-8641PR3】にフィルターを付ける場合、フィルターKS-FK8841をお使いください。

■弊社ホームページでは、フィルターを1セット5枚入りにて販売させて頂いております。

（5枚セット品番） フィルターKS-FKS8841　フィルターKS-FKS8641

開閉操作方法 （24時間換気使用時開放してください）

パネル中央の「PUSH」部を押すと閉の状態から3段階の給気量調整を繰り返します。
※「PUSH」部以外を押したり、パネルを押し切らないと作動しない場合があります。

フィルターの取り外し方法

①パネルが最も開いた状態で
上へ引き上げ、パネルを外します。



②フィルターケースは中央をつまみ、
左に回しながら引くと取り外せます。



③フィルターケースを前後方向に引くと左右2ヶ所
のツメが外れフィルターが取り外せます。



フィルターの取り付け方法

①フィルターをフィルターケースの元の位置へ入れます。（フィルターは硬い面を手前にして入れてください）

②フィルターケースと本体の ◇ マークを合わせて
フィルターケースを入れ、止まるまで右に回して
固定します。

＜お願い＞
パッキンが外れていた場合は、パッキンのつるつる
した硬い面を手前にして本体溝に入れてから
フィルターケースを入れてください。





③作動部先端にパネル取付部を当て、パネルを下へ
引き下げてパネルを固定します。
（パネルの△マークが上になる位置で入れ、止まる
まで引き下げます）





お手入れ方法

- フィルターはホコリを取り除き2〜3ヶ月に一度、定期的にかるく水洗いしてください。
  ※傷んだり汚れが落ちないときは新品フィルターKS-FK8841（フィルター外径81mm）
  KS-FK8641（フィルター外径133mm）と交換してください。
  フィルターは弊社ホームページでお買い求めください。弊社は訪問販売は行っておりません。類似品にはご注意ください。
- 本体は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。
- 製品本体は作動不良の原因となりますので、水洗いしないでください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けてください。

※この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

株式会社 キョーワナスタ

本社・東京支店 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F） TEL.(03)3660-1815(代)
大 阪 支 店 TEL.(06)6858-5671(代)　横 浜 支 店 TEL.(045)474-0631(代)　福 岡 支 店 TEL.(092)472-1088(代)
札 幌 支 店 TEL.(011)741-2250(代)　名 古 屋 支 店 TEL.(052)242-2272(代)　トータルサイン事業部 TEL.(03)3660-1781(代)
仙 台 支 店 TEL.(022)207-4700(代)　北 陸 営 業 所 TEL.(0766)21-7100(代)
北 関 東 支 店 TEL.(048)553-1751(代)　広 島 支 店 TEL.(082)249-4651(代)

ホームページアドレス http://www.e-nasta.jp/　E-mail info@nasta.co.jp

P L 室 〒361-0021 埼 玉 県 行 田 市 富 士 見 町 1丁目17番地 TEL.(048)556-5164(代)

8841PRFK3-SG-001-01-2011.12